



СтанкоТехЦентр

Группа компаний

stankov.ru
metalltag.ru
strop61.ru
stc-led.ru

Ремонт модернизация и продажа станков
Продажа металлопроката и полный перечень металлообрабатывающих услуг
Стропы и грузоподъемное оборудование
Светодиодное освещение

РВД для тракторов Кировец, ковшевых погрузчиков К-3060, К-3080, К-702МА-ПК6/ЛПК-6; для бульдозеров К-702МБА, дорожных машин К-702МБА-ПК6, К-703МА-ДМ15

Чертежный номер	Гайка, мм	Наименование	Место установки	Кол-во на изд.
700А.34.00.070	36	РВД - 20Х350	КПП г/распр. рул.	4
700А.34.00.070-1	36	РВД - 20Х775	Г/распр. рул. навеска	2
700А.34.00.070-2 700.46.16.660-02	36	РВД - 20Х1175	Навеска	4
700А.34.00.070-3 700.46.16.660-06	36	РВД - 20Х1875	Навеска	4
700А.34.00.070-4 700.46.16.660-07	36	РВД - 20Х2275	Навеска	4
700А.34.00.090 700.46.16.670	32	РВД - 16Х460	Механизм отбора мощности	4
700А.35.00.230	Пневмо		Тормозная система	2
700А.38.00.080	Под датчик			2
700А.38.00.090	Под датчик	РВД - 16Х460	Двигатель КПП	4
700А.17.24.370	32	РВД - 16	Механизм отбора мощности	1

700A.34.00.070	36	РВД - 20X350		4
700A.34.00.070 - 1	36	РВД - 20X775		2
700A.34.00.070 - 2 700.46.16.660 - 02	36	РВД - 20X1175		4
700A.34.00.090 700.46.16.670	32	РВД - 16X460		4
2256010 16.00.060	36	РВД - 16X460		1
2256010 - 34.00.190	36	РВД - 16X400		2
2256010 - 34.00.190 - 1	36	РВД - 16X900		2
2256010 34.00.190 - 2	36	РВД - 16X650	Управление поворотом	2
2256010 - 34.00.320	27	РВД - 12X400		2
2256010 - 34.00.320 - 1	27	РВД - 12X450		2
2256010 34.00.320 - 2	27	РВД - 12X350	Управление поворотом	2
2256010 34.00.320 - 3	27	РВД - 12X550	Управление поворотом	1
2256010 34.00.320 - 4	27	РВД - 12X1200		1
2256010 34.00.320 - 5	27	РВД - 12X1600		2
2256010 34.00.090			Пневматика	1
2256010 34.00.200			Пневматика	1
2256010 34.00.230			Пневматика	2
2256010 46.50.250	32	РВД - 16X1100		6
2256010 46.50.250 - 1	32	РВД - 16X600		4
2256010 46.50.250 - 2	32	РВД - 16X1200		4

2256010 - 46.50.250 - 3	32	РВД - 16X2000		4
ПК6-46.35.010	41	РВД - 20X1050		
ПК6 46.50.010	50	РВД - 25X780		
700А.34.00.070	36	РВД - 20X350	КПП г/распр. рул.	4
700А.34.00.070 - 1	36	РВД - 20X775	Г/распр. рул. навеска	2
700А.34.00.070 - 2 700.46.16.660 - 02	36	РВД - 20X1175	Навеска	4
700А.34.00.090 700.46.16.670	32	РВД - 16X460	Механизм отбора мощности	4
2256010 - 34.00.320 - 01	27	РВД - 12x510		
2256010 - 34.00.320 - 02	24	РВД - 12x410		
2256010 - 34.00.320 - 03	27	РВД - 12x610		
2256010 - 34.00.320 - 04	27	РВД - 12x1660		
2256010 - 34.00.320 - 05	27	РВД - 12x1260		
2256010 - 34.00.190 - 01	36	РВД - 20x975		
2256010 - 34.00.190 - 02	36	РВД - 20x725		
2765015 - 34.00.020	36	РВД - 20x675		
700А.34.00.070	36	РВД - 20X350	КПП г/распр. рул.	4
700А.34.00.070 - 1	36	РВД - 20X775	Г/распр. рул. навеска	2
700А.34.00.070 - 2 700.46.16.660- 02	36	РВД - 20X1175	Навеска	4

700A.34.00.090 700.46.16.670	32	РВД - 16X460	Механизм отбора мощности	4
2256010 - 34.00.320 - 01	27	РВД - 12x510		
2256010 - 34.00.320 - 02	24	РВД - 12x410		
2256010 - 34.00.320 - 03	27	РВД - 12x610		
2256010 - 34.00.320 - 04	27	РВД - 12x1660		
2256010 - 34.00.320 - 05	27	РВД - 12x1260		
2256010 - 34.00.190 - 01	36	РВД - 20x975		
2256010 - 34.00.190 - 02	36	РВД - 20x725		
2765015 - 34.00.020	36	РВД - 20x675		

Обозначение	Длина, мм	Место установки	Кол-во на ком.
744P1.34.00.190	375	<ol style="list-style-type: none"> 1. От регулятора расхода на радиатор; 2. От "паука" (сверху в передней левой части КП) на радиатор; 3. От радиатора к всасывающей трубе НШ-50 	3
744P1.34.00.190 - 03	1 070	<ol style="list-style-type: none"> 1. От гидроруля в слив; 2. От приоритетного клапана к г/рулю; 3. Слив в КП 	3
744P1.34.00.220 - 08	1 350	Регулятор расхода - фильтр (горизонтальный)	1

744P1.34.00.210 - 1	468	Фильтр рулевого управления (горизонтальный) - приоритетный клапан	1
744P1.34.00.210 - 2	420 (468)	Фильтр рабочего оборудования - приоритетный клапан	1
744P1.34.00.220	525	1. Радиаторный (гр. 34 и 0017) 2. ПК - аккумулятор	5
744P1.34.00.220 - 02	790	От двигателя к масляному радиатору (гр. 14)	1
744P1.34.00.220 - 03	1 000	От двигателя к масляному радиатору (гр. 14)	1
744P1.34.00.230	495	"P-P" на приоритетном клапане	1
744P1.34.00.230 - 01	1 115	"LS" от гидроруля к приоритетному клапану	1
744P1.34.00.240- 02	780	От гидроруля к разводке гидроцилиндров	1
744P.46.00.260 - 1 - 01	630	На гидроцилиндры рулевого управления	4
744P1.34.00.270 - 01	660	От распределителя BOSCH к площадке	8
744P1.34.00.270 - 04	2 330	Под топливным баком	6
744P.46.00.280 - 1	1 440	НШ50-фильтр (горизонтальный)	1
744P.46.00.250 - 2	1 115	От аккумулятора к распределителю BOSCH	1
744P.46.00.260 - 1 - 02	1 980	Под топливным баком	2
744P.46.00.270 - 2	428	На гидроцилиндры навески	4
744P1.34.00.220 - 01	690	От гидроруля к разводке гидроцилиндров	1
744P1.34.00.190	375	1. От регулятора расхода на радиатор; 2. От "паука" (сверху в передней левой части КП) на радиатор; 3. От радиатора к всасывающей трубе НШ-50	3

744P1.34.00.190 - 03	1 070	1. От гидроруля в слив; 2. От приоритетного клапана к г/рулю	2
744P1.34.00.220 - 08	1 350	Регулятор расхода - фильтр (горизонтальный)	1
744P1.34.00.220	525	1. Радиаторный (гр. 34 и 0017); 2. ПК - аккумулятор	5
744P1.34.00.220 - 02	790	От двигателя к масляному радиатору (гр. 14)	1
744P1.34.00.220 - 03	1 000	От двигателя к масляному радиатору (гр. 14)	1
744P1.34.00.230	495	"P-P" на приоритетном клапане	1
744P1.34.00.230 - 01	1 115	"LS" от гидроруля к приоритетному клапану	1
744P1.34.00.240	845	От гидроруля к разводке гидроцилиндров	1
744P.34.00.270	480	На гидроцилиндры рулевого управления	4
744P1.34.00.270 - 01	660	От распределителя BOSCH к площадке	8
744P1.34.00.270 - 02	2 550	Под топливным баком	6
744P.46.00.250 - 2	1 115	От аккумулятора к распределителю BOSCH	1
744P.46.00.260 - 1	2 200	Под топливным баком	2
744P.46.00.270 - 2	428	На гидроцилиндры навески	4
744P1.34.00.190 - 01	680	Слив в КП	1
744P1.34.00.220 - 01	690	От гидроруля к разводке гидроцилиндров	1
744P.46.00.280 - 1	1 440	НШ50-фильтр (горизонтальный)	1
744P1.34.00.210 - 1	468	Фильтр рулевого управления (горизонтальный) - приоритетный клапан	1
744P1.34.00.210 - 2	420 (468)	Фильтр рабочего оборудования (горизонтальный) - приоритетный клапан	1

744P2.46.00.120	890	Регулятор расхода - фильтр	1
744P.46.00.290	740	НШ50-фильтр	1
744P1.46.00.220 - 06	385	НТ усилителя - слив	1
744P.46.00.250 - 2 - 02	385	Фильтр рулевого управления - усилитель потока	1
744P1.46.00.190	375	<ol style="list-style-type: none"> 1. От регулятора расхода на радиатор; 2. От "паука" (сверху в передней левой части КП) на радиатор; 3. От радиатора к всасывающей трубе НШ-50 	3
744P1.46.00.190 - 01	680 (690)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Слив в КП; 2. Фильтр - гидроаккумулятор 3. 	2
744P1.46.00.220	525	Радиаторный (гр. 34 и 0017)	4
744P1.46.00.220 - 02	790	ЕФ усилителя - слив	1
744P1.46.00.220 - 03	1 000	СР усилителя - разводка гидроцилиндров	1
744P1.46.00.230 - 01	1 115	Насос-дозатор - усилитель	5
744P.46.00.270	480	На гидроцилиндры рулевого управления	4
744P1.46.00.270 - 01	660	От распределителя BOSCH к площадке топливного бака	8
744P1.46.00.270 - 02	2 550	Под топливным баком	6
744P.46.00.250 - 2	1 115	<ol style="list-style-type: none"> 1. СЛ усилителя - разводка гидроцилиндров; 2. гидроаккумулятор - распределитель BOSCH 	2
744P.46.00.260 - 1	2 200	Под топливным баком	2

744P.46.00.270 - 2	428	На гидроцилиндры навески	4
744P1.46.00.230 - 01	495	Распределитель - регулятор расхода усилителя потока	1

Обозначение	Длина, мм	Место установки	Кол-во на ком.
744P1.34.00.190	375	<ol style="list-style-type: none"> 1. От регулятора расхода на радиатор; 2. От "паука" (сверху в передней левой части КП) на радиатор; 3. От радиатора к всасывающей трубе НШ-50 	3
744P1.34.00.190 - 03	1 070	<ol style="list-style-type: none"> 1. От гидроруля в слив; 2. От приоритетного клапана к г/рулю; 3. Слив в КП 	3
744P1.34.00.220 - 08	1 350	Регулятор расхода - фильтр (горизонтальный)	1
744P1.34.00.210 - 1	468	Фильтр рулевого управления (горизонтальный) - приоритетный клапан	1
744P1.34.00.210 - 2	420 (468)	Фильтр рабочего оборудования - приоритетный клапан	1
744P1.34.00.220	525	<ol style="list-style-type: none"> 1. Радиаторный (гр. 34 и 0017) 2. ПК - аккумулятор 	5
744P1.34.00.220 - 02	790	От двигателя к масляному радиатору (гр. 14)	1
744P1.34.00.220 - 03	1 000	От двигателя к масляному радиатору (гр. 14)	1
744P1.34.00.230	495	"P-P" на приоритетном клапане	1

744P1.34.00.230 - 01	1 115	"LS" от гидроруля к приоритетному клапану	1
744P1.34.00.240- 02	780	От гидроруля к разводке гидроцилиндров	1
744P.46.00.260 - 1 - 01	630	На гидроцилиндры рулевого управления	4
744P1.34.00.270 - 01	660	От распределителя BOSCH к площадке	8
744P1.34.00.270 - 04	2 330	Под топливным баком	6
744P.46.00.280 - 1	1 440	НШ50-фильтр (горизонтальный)	1
744P.46.00.250 - 2	1 115	От аккумулятора к распределителю BOSCH	1
744P.46.00.260 - 1 - 02	1 980	Под топливным баком	2
744P.46.00.270 - 2	428	На гидроцилиндры навески	4
744P1.34.00.220 - 01	690	От гидроруля к разводке гидроцилиндров	1
744P1.34.00.190	375	<ol style="list-style-type: none"> 1. От регулятора расхода на радиатор; 2. От "паука" (сверху в передней левой части КП) на радиатор; 3. От радиатора к всасывающей трубе НШ-50 	3
744P1.34.00.190 - 03	1 070	<ol style="list-style-type: none"> 1. От гидроруля в слив; 2. От приоритетного клапана к г/рулю 	2
744P1.34.00.220 - 08	1 350	Регулятор расхода - фильтр (горизонтальный)	1
744P1.34.00.220	525	<ol style="list-style-type: none"> 1. Радиаторный (гр. 34 и 0017); 2. ПК - аккумулятор 	5
744P1.34.00.220 - 02	790	От двигателя к масляному радиатору (гр. 14)	1
744P1.34.00.220 - 03	1 000	От двигателя к масляному радиатору (гр. 14)	1

744P1.34.00.230	495	"P-P" на приоритетном клапане	1
744P1.34.00.230 - 01	1 115	"LS" от гидроруля к приоритетному клапану	1
744P1.34.00.240	845	От гидроруля к разводке гидроцилиндров	1
744P.34.00.270	480	На гидроцилиндры рулевого управления	4
744P1.34.00.270 - 01	660	От распределителя BOSCH к площадке	8
744P1.34.00.270 - 02	2 550	Под топливным баком	6
744P.46.00.250 - 2	1 115	От аккумулятора к распределителю BOSCH	1
744P.46.00.260 - 1	2 200	Под топливным баком	2
744P.46.00.270 - 2	428	На гидроцилиндры навески	4
744P1.34.00.190 - 01	680	Слив в КП	1
744P1.34.00.220 - 01	690	От гидроруля к разводке гидроцилиндров	1
744P.46.00.280 - 1	1 440	НШ50-фильтр (горизонтальный)	1
744P1.34.00.210 - 1	468	Фильтр рулевого управления (горизонтальный) - приоритетный клапан	1
744P1.34.00.210 - 2	420 (468)	Фильтр рабочего оборудования (горизонтальный) - приоритетный клапан	1
744P2.46.00.120	890	Регулятор расхода - фильтр	1
744P.46.00.290	740	НШ50-фильтр	1
744P1.46.00.220 - 06	385	НТ усилителя - слив	1
744P.46.00.250 - 2 - 02	385	Фильтр рулевого управления - усилитель потока	1
744P1.46.00.190	375	<ol style="list-style-type: none"> 1. От регулятора расхода на радиатор; 2. От "паука" (сверху в передней левой части КП) на радиатор; 3. От радиатора к всасывающей трубе НШ-50 	3

744P1.46.00.190 - 01	680 (690)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Слив в КП; 2. Фильтр - гидроаккумулятор 3. 	2
744P1.46.00.220	525	Радиаторный (гр. 34 и 0017)	4
744P1.46.00.220 - 02	790	ЕF усилителя - слив	1
744P1.46.00.220 - 03	1 000	CR усилителя - разводка гидроцилиндров	1
744P1.46.00.230 - 01	1 115	Насос-дозатор - усилитель	5
744P.46.00.270	480	На гидроцилиндры рулевого управления	4
744P1.46.00.270 - 01	660	От распределителя BOSCH к площадке топливного бака	8
744P1.46.00.270 - 02	2 550	Под топливным баком	6
744P.46.00.250 - 2	1 115	<ol style="list-style-type: none"> 1. CL усилителя - разводка гидроцилиндров; 2. гидроаккумулятор - распределитель BOSCH 	2
744P.46.00.260 - 1	2 200	Под топливным баком	2
744P.46.00.270 - 2	428	На гидроцилиндры навески	4
744P1.46.00.230 - 01	495	Распределитель - регулятор расхода усилителя потока	1